



17562.0056.0

# Catalogo ricambi serie *MICRONOx*

## Edizione Ottobre 2004



Biagi SpA  
Sede legale, amministrativa e commerciale:  
37135 Verona (Italy) - Via Leopoldo Biagi, 1  
BSG Caldaie a Gas S.r.l.  
Stabilimento e assistenza tecnica:  
33170 Pordenone (Italy) - Via Pravalton, 1/B

# Catalogo ricambi serie MICRONOX

## 1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza delle caldaie Micronox e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.

## 2 MATRICOLA E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CALDAIA

Ogni caldaia prodotta dalla Biasi è contraddistinta da un numero di matricola.

È importante che tale numero venga citato dall'operatore del centro di assistenza in qualsiasi rapporto diretto con la casa costruttrice (moduli di garanzia e relazioni di intervento; richiesta di informazioni tecniche ecc.)

Procedendo da sinistra verso destra esso identifica:

- A) La potenza termica utile massima al riscaldamento.
- B) Il tipo di caldaia nelle sue funzioni caratteristiche.
- C) Il tipo di gas per cui è predisposta la caldaia. La lettera "N" indica il metano; la lettera "G" indica il G.P.L.
- D) Cinque cifre indicanti il numero progressivo di produzione.
- E) Quattro cifre indicanti il mese (le prime due) e l'anno di costruzione della caldaia.

Queste cifre sono utilizzate in questo catalogo per poter distinguere gli aggiornamenti del prodotto.

B – Tipo di caldaia	D – Numero progressivo di produzione	
<b>524 SNOx N1 10560700</b>		
A – Potenza max riscaldamento	C – Tipo di gas con cui è stata collaudata e consegnata la caldaia.	E – Mese e anno di produzione.

## 3 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio è composto dal codice di tavola e dalla posizione.

### 3.1 Codice tavola

Il codice tavola è una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola è sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 3.3).

Nella parte inferiore della tavola vi è una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaie validi per quella tavola.

			524 SNOx		

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "Valida fino al" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari. In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "Valida dal" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di inizio impiego in produzione di quei particolari.

Per facilitare l'individuazione di quei particolari variati nel tempo le tavole con la dicitura "Valida fino al" riportano, indicate con la posizione, solo le parti di ricambio che non vengono gestite nella produzione attuale, mentre le rimanenti sono eventualmente reperibili nelle tavole successive.

### 3.2 Codice posizione

La posizione è un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

515	Numerazione Kit (o assieme)	Numerazione parte semplice	125
-----	-----------------------------	----------------------------	-----


Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

<i>A – Tipo di gas</i>		
515 <sub>G20</sub>	125 <sub>G20</sub>	G20 = Metano (Gas naturale)
515 <sub>G30-G31</sub>	125 <sub>G30-G31</sub>	G30-G31 = Butano – Propano (G.P.L.)

<i>B – Limitazione della validità</i>		
515 <sup>(24)</sup>	125 <sup>(24)</sup>	Solo per il modello 24KW
515 <sub>(SNOx)</sub>	125 <sub>(SNOx)</sub>	Solo per i modelli misti (SNOx)

### 3.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio è composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).



In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note

= BI1011 515  
= BI1011 515  
(524 SNOx)

### 3.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.




Corrispondenza:

**BSG Caldaie a Gas S.r.l.**  
Assistenza caldaie  
via Pravalton 1/B  
33170 Pordenone (PN)




Fax: 0434 / 238 387



Informazioni  
tecniche:

0434 / 238 384  
0434 / 238 388







Servizio ricambi:

0434 / 238 383

---


# Indice generale

<b>Tavole</b>		<b>Edizione</b>	<b>N° Fogli</b>
BI1071 Parte 1	Gruppo acqua	0900	1
BI1081 Parte 1	Gruppo acqua	0900	1
BI1162 Parte 2	Gruppo acqua	0900	1
BI1173 Parte 3	Gruppo gas	1004	1
BI1044 Parte 4	Dima e gruppo di raccordo	0900	1
BI1235 Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0900	1
BI1445 Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	1004	1
BI1246 Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0900	1
BI1306 Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	1000	1
BI1908 Parte 1	Set, accessori	0900	1




				524 SNOx					






Tappo scarico  
3/8  
105








0900

			524 SNOx					






0900


524 SNOx






				524 SNOx					












0900

524 SNOx



**Valida fino al:**  
 09/2000  
**502**  
 KIT PANNELLI  
 COIMBENTI

				524 SNOx					



KI1903 801		Set guarnizioni Or		
Tavola	Pos.	N.	T. Dimensione	
KI1043	114	10	17,04 x 3,53	
KI1001	130	10	13,95 x 2,62	
KI1001	108	10	56,52 x 5,34	
KI1031	107	10	43,82 x 5,34	
KI1001	109	10	40,65 x 5,34	
KI1031	109	10	37,47 x 5,34	
KI1042	102	10	5,70 x 1,90	
KI1042	109	10	5,28 x 1,78	
KI1042	110	10	15,88 x 2,62	
KI1002	119	10	6,07 x 1,78	
KI1001	128	10	9,25 x 1,78	
KI1042	118	10	20,24 x 2,62	
KI1002	121	10	10,78 x 2,62	
KI1001	105	10	17,13 x 2,62	
KI1043	145	10	2,90 x 1,78	
KI1004	113	10	26,58 x 3,53	
BI1013	101	10		
KI1267	101	10		
KI1043	144	10	18,64 x 3,53	

KI1903 802		Set guarnizioni		
Tavola	Pos.	N.	T. Dimensione	
BI1001	107	10	P 1/4"	
BI1001	106	10	P 1/2"	
BI1001	108	10	P 3/4"	
BI1001	105	10	P 1"	